



Руководство по устранению амортизаторов

RU

Амортизаторы не открывать и не нагревать! Предохранительная труба может разорваться и масло выплеснуться. Газ в газонаполненных амортизаторах находится под давлением до 30 бар!

Амортизаторы не бросать в неподобающем месте и не выбрасывать в общий мусорный контейнер! Амортизаторы содержат минеральное масло, которое наносит тяжелый вред окружающей среде, грунтовым водам и открытым водоемам.

Устранение амортизаторов в автомастерских.

Если амортизаторы не передаются на специализированное предприятие по устранению вредных отходов, имеющее соответствующий сертификат, то, приняв во внимание правила техники безопасности и защиты окружающей среды, выполнить следующее:

1. зажать амортизатор в тисках – обязательно поршневым штоком вниз.
2. одеть защитные очки.
3. на газонаполненных амортизаторах сначала просверлить в газовом резервуаре отверстие (Ø 3 мм) и дать выйти газу.
4. просверлить отверстие в масляном резервуаре (Ø 5 мм).
5. масло откачать и собрать.
6. дать маслу стечь.
7. масло вылить в бак для отработавшего масла.
8. пустой амортизатор сдать в металлолом.