

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАМЕНЕ ТОРМОЗНЫХ ДИСКОВ.

Перед установкой тормозных дисков необходимо удалить любые примеси и ржавчину с поверхности ступицы и убедиться, что она не повреждена или не деформирована. После этого с помощью специального приспособления необходимо проверить плоскость фланца ступицы на отсутствие биения (допустимое биение составляет 0,03мм). При наличии повышенного биения заменить ступичные подшипники. Перед установкой диска на ступицу очистить его поверхность специальной жидкостью. После монтажа диска с помощью специального приспособления необходимо проверить его плоскость на отсутствие биения (допустимое биение составляет 0,09мм). После выполнения всех операций и при положительных результатах измерений можно эксплуатировать тормозные диски.

